

## Informacje o bezpieczeństwie

### OSTRZEŻENIA I INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE (GPSR)

#### 1. Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu i użytkowania

- Montaż przy wyłączonym silniku: Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub konserwacji urządzenia należy bezwzględnie wyłączyć silnik oraz upewnić się, że jest on całkowicie ostygnięty.
- Zabezpieczenie przed elementami gorącymi: Przewód sygnałowy należy poprowadzić z dala od kolektora wydechowego, tłumika oraz cylindra. Wysoka temperatura może stopić izolację przewodu i wywołać ryzyko zwarcia lub pożaru.
- Zabezpieczenie przed elementami ruchomymi: Kabel nie może stykać się z ruchomymi częściami silnika lub napędu (np. paski klinowe, łańcuchy, koła zamachowe, wirniki).
- Układ zapłonowy: Pamiętaj, że przewody wysokiego napięcia generują impulsy o wysokim napięciu. Nie dotykaj przewodu zapłonowego ani kabla sygnałowego podczas pracy silnika ze względu na ryzyko porażenia prądem.

#### 2. Użytkowanie i przeznaczenie

- Urządzenie posiada fabrycznie zamkniętą obudowę. Nie należy otwierać, modyfikować ani modyfikować konstrukcji obudowy.
- Ochrona dzieci: Urządzenie oraz jego akcesoria (w tym małe wkręty montażowe i przewód eklektyczny) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko połknięcia małych elementów lub uduszenie przewodem.